

定期的なお手入れの お願い

透流水をご愛飲頂きまして誠にありがとうございます。
透流水は採水地直送で、新鮮な状態でお届けしております。
安心・安全にお飲みいただけるよう、サーバー自体にも定期的なお手入れをお願い申し上げます。

サーバーについて

現在弊社では4機種のウォーターサーバーを出荷しております。
当チラシは**型番:HC99L(下写真デザインのウォーターサーバー)**用のお手入れマニュアルです。

お手入れをして頂くのは下記の3箇所です。
手順に従ってお手入れを行ってください。

▶裏面へ

A トップカバー

ボトルとサーバー本体の
接続部分です

B 注ぎ口

お水(お湯)が出る部分で
す。

C 受け皿

お水(お湯)の受け皿の
部分です



HC99L

日々のお手入れ

お手入れの目安:毎日

汚れが溜まりやすい箇所のお手入れです。
簡単に拭き取り・洗浄ができますので、毎日のお手入れを心がけてください。

※注ぎ口のお手入れにあたり
注ぎ口に触れた際に、残っていたお湯が付着する
可能性があります。火傷(やけど)をしないよう
十分に注意してください。

B 注ぎ口

清潔な布またはキッチンペーパー等
で表面に付着した汚れを拭き取って
ください。
アルコール系衛生剤で消毒すると、
より衛生的です。
※出水口には触れないでください。



C 受け皿

水アカが溜まりやすい部分です。
簡単に取り外しできます。
スポンジ等を使って台所用中性洗剤
で洗ってください。
乾いた柔らかな布で水気をよく拭き
取ってください。



透流水の追加注文は
ネット注文が便利です



法人契約
のお客様



個人契約
のお客様



写光レンタル販売株式会社

〒152-0011 東京都目黒区原町2-6-17 2F
☎ 0120-980-758 📠 0120-972-857
<http://www.syakourental.com>

お手入れを始める前に...

必ず次の作業を行ってから、ウォーターサーバーのお手入れを始めてください。

1 ボトルを外す

タンク内部の掃除をする際は、ボトルを外す必要があります。
※水漏れに注意して外してください



2 コンセントを抜く

安全に作業を行うため、コンセントを抜いてください。



トップカバーのお手入れ お手入れの目安:半年に1回

下記手順は型番:HC99L用のお手入れ方法です。
お手入れは半年に1回程度お手入れ行ってください。

A トップカバー

水滴 トップカバーをはずす



1 トップカバーを左に回します。
取手部分を写真の位置に動かしてください。

2 取手部分から強く引っ張って取り外してください。
※内部のゴムパッキンの摩擦で外れにくくなっています。

水滴 タンク内を分解する



3 トップカバー側面に付属している、ゴムパッキン(A)を取り外してください。▶洗浄

4 トップカバー裏面に付属している、ゴムキャップ(B)を取り外してください。▶洗浄



5 トップカバー上面に付属している、エアフィルター(C)を取り外してください。
※エアフィルターは濡らさないでください。

水滴 洗浄する



6 エアフィルター(C)を以外の部品を、すべて水洗いしてください。
※洗剤は絶対に使用しないでください。

水滴 部品を元に戻す